# Corte las tarjetas de referencia rápida a lo largo de las líneas y utilícelas.

## Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz _____
Su número de buzón _____
Nota: Utilice el número 6 para obtener el correo de voz de otros servicios del VPS.

**Para dejar mensajes solamente**
Ingrese el número de buzón o
# 1 Nombre.

**Para abrir un buzón**
1. Presione * y luego el número del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y #.

**Menú de buzón**
1 Recepción de mensajes
2 Entrega de mensajes
3 Comprobación de distribución de buzones
4 Para el estado de atención automática
5 Para la administración de buzones
6 Otras funciones (Consulte al dorso)
* Fin de esta llamada

**Durante la reproducción**
0 Repetición del menú de ayuda
* Salida del menú

Impreso en Japón PSQX1373ZA


## Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz _____
Su número de buzón _____
Nota: Utilice el número 6 para obtener el correo de voz de otros servicios del VPS.

**Para dejar mensajes solamente**
Ingrese el número de buzón o
# 1 Nombre.

**Para abrir un buzón**
1. Presione * y luego el número del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y #.

**Menú de buzón**
1 Recepción de mensajes
2 Entrega de mensajes
3 Comprobación de distribución de buzones
4 Para el estado de atención automática
5 Para la administración de buzones
6 Otras funciones (Consulte al dorso)
* Fin de esta llamada

**Durante la reproducción**
0 Repetición del menú de ayuda
* Salida del menú

Impreso en Japón PSQX1373ZA

## Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz _____
Su número de buzón _____
Nota: Utilice el número 6 para obtener el correo de voz de otros servicios del VPS.

**Para dejar mensajes solamente**
Ingrese el número de buzón o
# 1 Nombre.

**Para abrir un buzón**
1. Presione * y luego el número del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y #.

**Menú de buzón**
1 Recepción de mensajes
2 Entrega de mensajes
3 Comprobación de distribución de buzones
4 Para el estado de atención automática
5 Para la administración de buzones
6 Otras funciones (Consulte al dorso)
* Fin de esta llamada

**Durante la reproducción**
0 Repetición del menú de ayuda
* Salida del menú

Impreso en Japón PSQX1373ZA

## Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz _____
Su número de buzón _____
Nota: Utilice el número 6 para obtener el correo de voz de otros servicios del VPS.

**Para dejar mensajes solamente**
Ingrese el número de buzón o
# 1 Nombre.

**Para abrir un buzón**
1. Presione * y luego el número del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y #.

**Menú de buzón**
1 Recepción de mensajes
2 Entrega de mensajes
3 Comprobación de distribución de buzones
4 Para el estado de atención automática
5 Para la administración de buzones
6 Otras funciones (Consulte al dorso)
* Fin de esta llamada

**Durante la reproducción**
0 Repetición del menú de ayuda
* Salida del menú

Impreso en Japón PSQX1373ZA

## Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz _____
Su número de buzón _____
Nota: Utilice el número 6 para obtener el correo de voz de otros servicios del VPS.

**Para dejar mensajes solamente**
Ingrese el número de buzón o
# 1 Nombre.

**Para abrir un buzón**
1. Presione * y luego el número del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y #.

**Menú de buzón**
1 Recepción de mensajes
2 Entrega de mensajes
3 Comprobación de distribución de buzones
4 Para el estado de atención automática
5 Para la administración de buzones
6 Otras funciones (Consulte al dorso)
* Fin de esta llamada

**Durante la reproducción**
0 Repetición del menú de ayuda
* Salida del menú

Impreso en Japón PSQX1373ZA

## Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz _____
Su número de buzón _____
Nota: Utilice el número 6 para obtener el correo de voz de otros servicios del VPS.

**Para dejar mensajes solamente**
Ingrese el número de buzón o
# 1 Nombre.

**Para abrir un buzón**
1. Presione * y luego el número del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y #.

**Menú de buzón**
1 Recepción de mensajes
2 Entrega de mensajes
3 Comprobación de distribución de buzones
4 Para el estado de atención automática
5 Para la administración de buzones
6 Otras funciones (Consulte al dorso)
* Fin de esta llamada

**Durante la reproducción**
0 Repetición del menú de ayuda
* Salida del menú

Impreso en Japón PSQX1373ZA

## Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz _____
Su número de buzón _____
Nota: Utilice el número 6 para obtener el correo de voz de otros servicios del VPS.

**Para dejar mensajes solamente**
Ingrese el número de buzón o
# 1 Nombre.

**Para abrir un buzón**
1. Presione * y luego el número del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y #.

**Menú de buzón**
1 Recepción de mensajes
2 Entrega de mensajes
3 Comprobación de distribución de buzones
4 Para el estado de atención automática
5 Para la administración de buzones
6 Otras funciones (Consulte al dorso)
* Fin de esta llamada

**Durante la reproducción**
0 Repetición del menú de ayuda
* Salida del menú

Impreso en Japón PSQX1373ZA

## Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz _____
Su número de buzón _____
Nota: Utilice el número 6 para obtener el correo de voz de otros servicios del VPS.

**Para dejar mensajes solamente**
Ingrese el número de buzón o
# 1 Nombre.

**Para abrir un buzón**
1. Presione * y luego el número del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y #.

**Menú de buzón**
1 Recepción de mensajes
2 Entrega de mensajes
3 Comprobación de distribución de buzones
4 Para el estado de atención automática
5 Para la administración de buzones
6 Otras funciones (Consulte al dorso)
* Fin de esta llamada

**Durante la reproducción**
0 Repetición del menú de ayuda
* Salida del menú

Impreso en Japón PSQX1373ZA

## Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz _____
Su número de buzón _____
Nota: Utilice el número 6 para obtener el correo de voz de otros servicios del VPS.

**Para dejar mensajes solamente**
Ingrese el número de buzón o
# 1 Nombre.

**Para abrir un buzón**
1. Presione * y luego el número del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y #.

**Menú de buzón**
1 Recepción de mensajes
2 Entrega de mensajes
3 Comprobación de distribución de buzones
4 Para el estado de atención automática
5 Para la administración de buzones
6 Otras funciones (Consulte al dorso)
* Fin de esta llamada

**Durante la reproducción**
0 Repetición del menú de ayuda
* Salida del menú

Impreso en Japón PSQX1373ZA

## Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz _____
Su número de buzón _____
Nota: Utilice el número 6 para obtener el correo de voz de otros servicios del VPS.

**Para dejar mensajes solamente**
Ingrese el número de buzón o
# 1 Nombre.

**Para abrir un buzón**
1. Presione * y luego el número del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y #.

**Menú de buzón**
1 Recepción de mensajes
2 Entrega de mensajes
3 Comprobación de distribución de buzones
4 Para el estado de atención automática
5 Para la administración de buzones
6 Otras funciones (Consulte al dorso)
* Fin de esta llamada

**Durante la reproducción**
0 Repetición del menú de ayuda
* Salida del menú

Impreso en Japón PSQX1373ZA

## Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz _____
Su número de buzón _____
Nota: Utilice el número 6 para obtener el correo de voz de otros servicios del VPS.

**Para dejar mensajes solamente**
Ingrese el número de buzón o
# 1 Nombre.

**Para abrir un buzón**
1. Presione * y luego el número del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y #.

**Menú de buzón**
1 Recepción de mensajes
2 Entrega de mensajes
3 Comprobación de distribución de buzones
4 Para el estado de atención automática
5 Para la administración de buzones
6 Otras funciones (Consulte al dorso)
* Fin de esta llamada

**Durante la reproducción**
0 Repetición del menú de ayuda
* Salida del menú

Impreso en Japón PSQX1373ZA

**Menú de otras características**

1 Gestión de buzones de entrevistas
2 Notificación de mensaje*
3 Entrega de mensajes externos*
* Si lo autoriza el gestor del sistema

**Comandos**

| | | |
|---|---|---|
| 1<br>#1<br>Marcación por nombre | ABC 2 | DEF 3<br>#D<br>Marcación por departamento |
| GHI 4 | JKL 5<br>#L<br>Entrada en comunicación | MNO 6<br>#M<br>Correo de voz |
| PRS 7<br>#R<br>Reinicio (Menú principal) | TUV 8<br>#T<br>Transferencia | WXY 9<br>#X<br>Salida |
| * <br>Retroceso | 0 | # |

**Menú de otras características**

1 Gestión de buzones de entrevistas
2 Notificación de mensaje*
3 Entrega de mensajes externos*
* Si lo autoriza el gestor del sistema

**Comandos**

| | | |
|---|---|---|
| 1<br>#1<br>Marcación por nombre | ABC 2 | DEF 3<br>#D<br>Marcación por departamento |
| GHI 4 | JKL 5<br>#L<br>Entrada en comunicación | MNO 6<br>#M<br>Correo de voz |
| PRS 7<br>#R<br>Reinicio (Menú principal) | TUV 8<br>#T<br>Transferencia | WXY 9<br>#X<br>Salida |
| * <br>Retroceso | 0 | # |

**Menú de otras características**

1 Gestión de buzones de entrevistas
2 Notificación de mensaje*
3 Entrega de mensajes externos*
* Si lo autoriza el gestor del sistema

**Comandos**

| | | |
|---|---|---|
| 1<br>#1<br>Marcación por nombre | ABC 2 | DEF 3<br>#D<br>Marcación por departamento |
| GHI 4 | JKL 5<br>#L<br>Entrada en comunicación | MNO 6<br>#M<br>Correo de voz |
| PRS 7<br>#R<br>Reinicio (Menú principal) | TUV 8<br>#T<br>Transferencia | WXY 9<br>#X<br>Salida |
| * <br>Retroceso | 0 | # |

**Menú de otras características**

1 Gestión de buzones de entrevistas
2 Notificación de mensaje*
3 Entrega de mensajes externos*
* Si lo autoriza el gestor del sistema

**Comandos**

| | | |
|---|---|---|
| 1<br>#1<br>Marcación por nombre | ABC 2 | DEF 3<br>#D<br>Marcación por departamento |
| GHI 4 | JKL 5<br>#L<br>Entrada en comunicación | MNO 6<br>#M<br>Correo de voz |
| PRS 7<br>#R<br>Reinicio (Menú principal) | TUV 8<br>#T<br>Transferencia | WXY 9<br>#X<br>Salida |
| * <br>Retroceso | 0 | # |

**Menú de otras características**

1 Gestión de buzones de entrevistas
2 Notificación de mensaje*
3 Entrega de mensajes externos*
* Si lo autoriza el gestor del sistema

**Comandos**

| | | |
|---|---|---|
| 1<br>#1<br>Marcación por nombre | ABC 2 | DEF 3<br>#D<br>Marcación por departamento |
| GHI 4 | JKL 5<br>#L<br>Entrada en comunicación | MNO 6<br>#M<br>Correo de voz |
| PRS 7<br>#R<br>Reinicio (Menú principal) | TUV 8<br>#T<br>Transferencia | WXY 9<br>#X<br>Salida |
| * <br>Retroceso | 0 | # |

**Menú de otras características**

1 Gestión de buzones de entrevistas
2 Notificación de mensaje*
3 Entrega de mensajes externos*
* Si lo autoriza el gestor del sistema

**Comandos**

| | | |
|---|---|---|
| 1<br>#1<br>Marcación por nombre | ABC 2 | DEF 3<br>#D<br>Marcación por departamento |
| GHI 4 | JKL 5<br>#L<br>Entrada en comunicación | MNO 6<br>#M<br>Correo de voz |
| PRS 7<br>#R<br>Reinicio (Menú principal) | TUV 8<br>#T<br>Transferencia | WXY 9<br>#X<br>Salida |
| * <br>Retroceso | 0 | # |

**Menú de otras características**

1 Gestión de buzones de entrevistas
2 Notificación de mensaje*
3 Entrega de mensajes externos*
* Si lo autoriza el gestor del sistema

**Comandos**

| | | |
|---|---|---|
| 1<br>#1<br>Marcación por nombre | ABC 2 | DEF 3<br>#D<br>Marcación por departamento |
| GHI 4 | JKL 5<br>#L<br>Entrada en comunicación | MNO 6<br>#M<br>Correo de voz |
| PRS 7<br>#R<br>Reinicio (Menú principal) | TUV 8<br>#T<br>Transferencia | WXY 9<br>#X<br>Salida |
| * <br>Retroceso | 0 | # |

**Menú de otras características**

1 Gestión de buzones de entrevistas
2 Notificación de mensaje*
3 Entrega de mensajes externos*
* Si lo autoriza el gestor del sistema

**Comandos**

| | | |
|---|---|---|
| 1<br>#1<br>Marcación por nombre | ABC 2 | DEF 3<br>#D<br>Marcación por departamento |
| GHI 4 | JKL 5<br>#L<br>Entrada en comunicación | MNO 6<br>#M<br>Correo de voz |
| PRS 7<br>#R<br>Reinicio (Menú principal) | TUV 8<br>#T<br>Transferencia | WXY 9<br>#X<br>Salida |
| * <br>Retroceso | 0 | # |

**Menú de otras características**

1 Gestión de buzones de entrevistas
2 Notificación de mensaje*
3 Entrega de mensajes externos*
* Si lo autoriza el gestor del sistema

**Comandos**

| | | |
|---|---|---|
| 1<br>#1<br>Marcación por nombre | ABC 2 | DEF 3<br>#D<br>Marcación por departamento |
| GHI 4 | JKL 5<br>#L<br>Entrada en comunicación | MNO 6<br>#M<br>Correo de voz |
| PRS 7<br>#R<br>Reinicio (Menú principal) | TUV 8<br>#T<br>Transferencia | WXY 9<br>#X<br>Salida |
| * <br>Retroceso | 0 | # |

**Menú de otras características**

1 Gestión de buzones de entrevistas
2 Notificación de mensaje*
3 Entrega de mensajes externos*
* Si lo autoriza el gestor del sistema

**Comandos**

| | | |
|---|---|---|
| 1<br>#1<br>Marcación por nombre | ABC 2 | DEF 3<br>#D<br>Marcación por departamento |
| GHI 4 | JKL 5<br>#L<br>Entrada en comunicación | MNO 6<br>#M<br>Correo de voz |
| PRS 7<br>#R<br>Reinicio (Menú principal) | TUV 8<br>#T<br>Transferencia | WXY 9<br>#X<br>Salida |
| * <br>Retroceso | 0 | # |

**Menú de otras características**

1 Gestión de buzones de entrevistas
2 Notificación de mensaje*
3 Entrega de mensajes externos*
* Si lo autoriza el gestor del sistema

**Comandos**

| | | |
|---|---|---|
| 1<br>#1<br>Marcación por nombre | ABC 2 | DEF 3<br>#D<br>Marcación por departamento |
| GHI 4 | JKL 5<br>#L<br>Entrada en comunicación | MNO 6<br>#M<br>Correo de voz |
| PRS 7<br>#R<br>Reinicio (Menú principal) | TUV 8<br>#T<br>Transferencia | WXY 9<br>#X<br>Salida |
| * <br>Retroceso | 0 | # |